

Het kanaal van de router/modem aanpassen

Verander het kanaal van uw router/modem waarom? Het komt vaak voor dat er draadloze verbindingen uit de omgeving op hetzelfde kanaal worden uitgezonden. Je hebt dan de kanaal van 1 t/m 13. Hoe u dit kunt wijzigen wordt uitgelegd in de volgende stappen:

Stap 1

Open uw internetbrowser en typ het volgende adres in het adresbalk: 192.168.1.254. Klik daarna op Enter.

Stap 2

Nu kunt u inloggen op de router met volgende gegevens:

Gebruikersnaam: *admin*

Wachtwoord: *admin*

Stap 3

Nadat u ingelogd bent gaat u naar de pagina Network en klikt u op Wireless daarna kunt u bij de optie channel een ander kanaal kiezen. Ook kunt u de channel bandwidth wijzigen zodat uw bandbreedte groter is.

Afbeelding kanaal wijzigen

The screenshot shows the configuration page for the HRG1000 router. The top navigation bar includes 'Info', 'Status', 'System', 'Network', and 'Parental Controls'. Below this, a secondary navigation bar lists various settings: 'WAN', 'LAN', 'Wireless', 'WLAN Access', 'WPS', 'DHCP', 'UPnP', 'DNS', 'Port Forward', 'IPv6 Forward', and 'DMZ Host'. The main content area is titled 'Wireless Interface Configuration' and contains the following settings:

- Enable Radio:
- Country: Netherlands
- Mode: Mixed 802.11b, 802.11g and 802.11n
- Channel: Auto
- Channel Bandwidth: 20
- SSID: GNX3DB3E0
- Broadcast SSID:
- Authentication Method: WPA2
- Encryption Method: AES
- Encryption Key:
- Enable Wi-Fi Protected Setup:

At the bottom of the configuration area, there are two buttons: 'Save WLAN Settings' and 'Cancel'.